












**Аксессуары для HFP36x серии (HFP360, HFP362 и HFP364:**

Код	Описание	
110-191	Набор газовых принадлежностей для HFP 360 Готовое газовое соединение с внешним источником низкого давления и газовым воспламенителем на крышке тигля прибора.	
636-103	Металлический термодатчик образца до +400°C HFP 36x и MP 329/330	
101-214	Матричный игольчатый принтер, 40 колонок, используется рулонная бумага, 76 мм шириной, интерфейс Centronics, Размеры: 156 мм (ширина) x 248 мм (длина) x 132 мм (высота), 100-230 В, 24 Вт, Сетевой кабель с евро-вилкой. Примечание: Интерфейсный кабель Centronics для принтера в поставку не входит.	
101-212	Картридж для матричного игольчатого принтера 101-214	Нет рисунка
101-185	Рулонная бумага (10 упаковок.) для матричного игольчатого принтера 101-214 76 мм x Ø60 x Ø12мм	
101-137	Струйный принтер от 100 до 230 В, с инструкцией на немецком и английском языке, с кабелем с евро-вилкой. Примечание: Интерфейсный кабель Centronics для принтера в поставку не входит.	
626-053	Интерфейсный кабель Centronics для принтера.	



Код	Описание	
101-145	Инструмент для калибровки датчика давления. U-образная трубка для создания давления от 0 – 40 мбар.	 101-145
634-198	Разъем, 6-пол. для подачи сигнала тревоги возгорания от прибора HFP36x	 634-198
626-211	Аналоговый кабель соединения главного прибора с дополнительным	 626-211
626-212	Цифровой кабель соединения главного прибора с дополнительным	 626-212
326-098	Угловой газовый штуцер для HFP 36x, MP 330, SC 355	

### Рекомендуемые запасные части для 2 лет работы HFP360

Код	Описание	К-	
-----	----------	----	--


		BO	
302-026	Тестовый тигель Пенски-Мартенс, латунный	2	
303-001	Соединитель с мешалкой HFP36x, MP329/330	2	
618-036	Шаговый двигатель мешалки HFP36x, MP329/330	1	
636-071	Температурный датчик нагревательного блока HFP36x, MP329	1	
645-070	Нижний нагреватель тестовой чашки 450 Вт/ HFP36x, MP 329/330	2	
645-032	Нагреватель боковой стенки тестовой чашки 500 Вт/ HFP36x, MP329/330	1	

**Рекомендуемые запасные части для 2 лет серии HFP36x (HFP360, HFP362 и HFP364):**

Код	Описание	К-во	
326-233	Защитный экран для дисплея	5	
620-113	Электрический воспламенитель с открытой спиралью для семейства HFP36x	10	








628-007	Предохранитель 10 А - МТ	10	
628-020	Предохранитель 1 А МТ	10	
628-021	Предохранитель 2 А - МТ	10	
628-023	Предохранитель 6.3 А - МТ	10	
628-025	Предохранитель 4 А - МТ	10	
628-041	Датчик огня	5	
636-069	Датчик температуры образца до + 400 °С HFP36х, МР 329	4	
636-095	Датчик вспышки с разъемом	1	
613-055	Твердотельное полупроводниковое реле 4А 230В	1	
613-060	Твердотельное полупроводниковое реле 1 А	1	
618-133	Шаговый двигатель опускания воспламенителя	1	









**Другие специальные запасные части для HFP360:**

Код	Описание	
101-029	Ручка для крышки тигля Пенски-Мартенс/ HFP36х, /MP329/330	

Код	Описание	
103-060	Крышка тестового тигля для HFP 360 с оснащением для установки детектора вспышки и электрического воспламенителя	
103-061	Крышка тестового тигля для HFP 360 с оснащением для установки детектора вспышки и газового воспламенителя	
301-057	Набор для регулировки воспламенителя HFP36x с: 1 x 326-071 Тройной измеритель глубины 1 x 326-070 Регулировочный инструмент 1 x 326-072 Калибратор для воспламенителя	
307-006	Чашка для крышки Пенски-Мартенс	
627-098	Вентилятор	

**Другие запасные части для серии HFP36x (HFP360, HFP362 и HFP364):**

Код	Описание	
108-266	Привод открывания окна крышки тигля	
412-209	Карданное сочленение привода для 108-266	
326-210	Механизм передачи перемещения привода для 108-266	
620-114	Электрический воспламенитель с закрытой спиралью для газового поджига воспламенителя	
126-036	Сенсорный экран с программным обеспечением / Тип S / HFP36x	
126-033	Трубка подсветки для 126-015/022/029 сенсорного экрана (Но не для 126-036)	
110-184	Новая Панель цветного экрана для дисплея 126-036/HFP 36X с серийным номером ниже чем 0370	
650-548	Плата измерения температуры с программным обеспечением	
607-068	Плата контроля мотора привода опускания воспламенителя без микросхемы EPROM	
650-140	Микросхема EPROM с новым программным обеспечением HFP339 для платы 607-068	

Код	Описание	
607-208	Плата источника питания, версия: F	 <p>607-208</p>
607-209	Интерфейсная плата, версия: C	 <p>607-209</p>
650-142	Плата процессора 16 бит с программным обеспечением для HFP360/362/364	 <p>650-142</p>
607-211	Плата измерения давления и детектирования температуры вспышки	 <p>607-211</p>
607-215	Плата контроля мотора привода мешалки без микросхемы EPROM	 <p>607-215</p>
607-215	Микросхема EPROM с новым программным обеспечением HFP339 для 607-215	
617-151	Главный выключатель	
619-013	Варистор для защиты сетевого питания	 <p>619-013</p>
625-084	Трансформатор для электрического воспламенителя	 <p>625-084</p>